

SI – SLOVENŠČINA- ⚠ Varnostni ukrepi: Nintendo Switch Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch - OLED Model

INFORMACIJE O ZDRAVJU IN VARNOSTI TER SMERNICE ZA UPORABO

Sistem Nintendo Switch™ je bil zasnovan za enostavno uporabo. Za začetek sledite navodilom za nastavitve na embalaži. Dodatna podpora, navodila in informacije so na voljo na support.nintendo.com/switch/setup

Posodobitev sistema

⚠ POMEMBNO: Sistem, specifikacije in storitve Nintendo Switch se nenehno razvijajo in jih lahko posodobimo ali spremenimo, v celoti ali delno, brez predhodnega obvestila. Takšne posodobitve ali spremembe so lahko potrebne, da lahko igrate igre za Nintendo Switch, uživate v funkcijah ali nadaljujete z dostopom do storitev Nintendo Switch. Po posodobitvi sistema Nintendo Switch lahko kakršna koli obstoječa ali prihodnja nepooblaščen sprememba strojne ali programske opreme vašega sistema Nintendo Switch ali uporaba nepooblaščen naprave v povezavi z vašim sistemom povzroči, da sistem postane trajno neuporaben. Vsebina, pridobljena z nepooblaščen spremembo strojne ali programske opreme vašega sistema Nintendo Switch ali z uporabo nepooblaščen naprave, je lahko odstranjena.

Elementi sistema Nintendo Switch in povezanih omrežnih storitev so patentirani ali v postopku patentiranja tako v Združenih državah kot mednarodno. Za seznam patentov obiščite: patents.nintendo.com

INFORMACIJE O ZDRAVJU IN VARNOSTI TER SMERNICE ZA UPORABO

Pomembne varnostne informacije

Pred nastavitvijo ali uporabo sistema Nintendo Switch preberite naslednja opozorila. Če bodo ta izdelek uporabljali majhni otroci, naj jim ta navodila prebere in razloži odrasla oseba. Neupoštevanje tega lahko povzroči poškodbe. Prosimo, da natančno preberete tudi informacije za igro, ki jo igrate, in preverite vse dodatne informacije o zdravju in varnosti.

V teh navodilih boste videli ta simbol, ki mu sledi **OPOZORILO** ali **PREVIDNO**, ali pa boste morda videli izraz **OPOMBA**. Ti izrazi imajo različne ravni pomena, kot je opisano spodaj. Prosimo, preberite in razumite te izraze ter informacije, ki jim sledijo, preden začnete uporabljati svoj sistem Nintendo Switch.

⚠ OPOZORILO: Opozarja vas na nepravilno uporabo tega sistema, ki bi lahko povzročila resne telesne poškodbe.

PREVIDNO: Opozarja vas na nepravilno uporabo tega sistema, ki bi lahko povzročila telesne poškodbe ali škodo na sistemu, komponentah, igrah ali dodatkih.

OPOMBA: Obvešča vas o nepravilni uporabi sistema, ki bi lahko povzročila škodo na sistemu, komponentah, igrah ali dodatkih.

⚠ OPOZORILO - NAPADI

Nekateri ljudje (približno 1 od 4000) imajo lahko napade ali izgubo zavesti, ki jih sprožijo svetlobni bliski ali vzorci, in to se lahko zgodi, medtem ko gledajo televizijo ali igrajo videoigre, tudi če še nikoli niso imeli napada.

Vsak, ki je imel napad, izgubo zavesti ali drug simptom, povezan z epileptičnim stanjem, se mora pred igranjem videoigre posvetovati z zdravnikom.

Starši naj nadzorujejo svoje otroke med igranjem videoiger. Prenehajte z igranjem in se posvetujte z zdravnikom, če imate vi ali vaš otrok katerega od naslednjih simptomov:

- Konvulzije
- Trzanje oči ali mišic
- Izguba zavesti
- Spremenjen vid
- Nehoteni gibi
- Dezorientacija

Za zmanjšanje verjetnosti napada med igranjem videoiger:

- Sedite ali stojte čim dlje od zaslona.
- Igrajte na najmanjšem razpoložljivem televizijskem zaslonu.

- Ne igrajte, če ste utrujeni ali potrebujete spanec.
- Igrajte v dobro osvetljenem prostoru.
- Vsako uro si vzemite 10 do 15 minut odmora.

OPOZORILO - POŠKODBE ZARADI PONAVLJAJOČIH SE GIBOV IN OBREMENITEV OČI

Igranje videoiger lahko povzroči bolečine v mišicah, sklepih, koži ali očeh. Sledite tem navodilom, da se izognete težavam, kot so tendinitis, sindrom karpalnega kanala, draženje kože ali obremenitev oči:

- Izogibajte se pretiranemu igranju. Starši naj nadzorujejo svoje otroke glede primerne časa igranja.
- Vsako uro si vzemite 10 do 15 minut odmora, tudi če menite, da ga ne potrebujete.
- Če se vam roke, zapestja, roke ali oči med igranjem utrudijo ali vas bolijo ali če občutite simptome, kot so mravljinčenje, odrevenelost, pekoč občutek ali okorelost, prenehajte in počivajte več ur, preden ponovno začnete igrati.
- Če imate še naprej katerega od zgornjih simptomov ali drugo nelagodje med igranjem ali po njem, prenehajte z igranjem in obiščite zdravnika.

PREVIDNO - POTOVALNA SLABOST

Igranje videoiger lahko pri nekaterih igralcih povzroči potovalno slabost. Če se vi ali vaš otrok med igranjem videoiger počutite omotično ali vam je slabo, prenehajte z igranjem in počivajte. Ne vozite in se ne ukvarjajte z drugimi zahtevnimi dejavnostmi, dokler se ne počutite bolje.

OPOZORILO - ELEKTRIČNI UDAR

Da se izognete električnemu udaru pri uporabi tega sistema:

- Prosimo, izključite napajalnik med nevihto. Obstaja lahko nevarnost električnega udara zaradi strele.
- Za zmanjšanje tveganja poškodb sistema uporabljajte samo licenčne napajalnike Nintendo z vašim sistemom.
- Ne uporabljajte napajalnika, če ima poškodovane, pretrgane ali zlomljene kable ali žice.
- Prepričajte se, da je vtič napajalnika v celoti vstavljen v stensko vtičnico ali podaljšek.
- Vse vtiče vedno previdno odklopite tako, da povlečete za vtič in ne za kabel.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA - SHRANITE TA NAVODILA

NEVARNOST - ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, SKRBN OPOŠTEVAJTE TA NAVODILA

Za priključitev na napajanje, ki ni v ZDA, po potrebi uporabite adapter z ustrežno konfiguracijo za električno vtičnico.

OPOZORILO - PUŠČANJE BATERIJE

Sistem Nintendo Switch in nekateri dodatki vsebujejo litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje. Puščanje sestavin, ki jih vsebuje baterija, ali produktov zgorevanja teh sestavin lahko povzroči telesne poškodbe in škodo na vašem sistemu Nintendo Switch. Če pride do puščanja baterije, se izogibajte stiku s kožo. Če pride do stika, takoj temeljito operite z milom in vodo. Če tekočina, ki pušča iz baterije, pride v stik z očmi, takoj temeljito sperite z vodo in obiščite zdravnika.

Da se izognete puščanju baterije:

- Baterije ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem, treslajem ali tekočinam.
- Ne razstavljajte, ne poskušajte popraviti ali deformirati baterije.
- Baterije ne odvrzite v ogenj.
- Ne dotikajte se priključkov baterije in ne povzročajte kratkega stika med priključki s kovinskim predmetom.

OPOZORILO - INTERFERENCA Z RADIJSKIMI FREKVENCAMI

Sistem Nintendo Switch in dodatki, vključno s krmilniki, lahko oddajajo radijske valove, ki lahko vplivajo na delovanje bližnje elektronike, vključno s srčnimi spodbujevalniki.

- Sistema Nintendo Switch in dodatkov ne uporabljajte v razdalji 23 cm (9 palcev) od srčnega spodbujevalnika.
- Če imate srčni spodbujevalnik ali drug vsajen medicinski pripomoček, sistema Nintendo Switch in dodatkov ne uporabljajte brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom ali proizvajalcem vašega medicinskega pripomočka.

PREVIDNO

Pri uporabi slušalk nastavite glasnost na varno raven. Previsoka nastavitve glasnosti lahko poškoduje vaš sluh ali slušalke.

VARNOSTNI UKREPI IN VZDRŽEVANJE SISTEMA IN DODATKOV

- Ne razstavljajte ali poskušajte popraviti konzole, komponent ali dodatkov Nintendo Switch. S tem jih lahko poškodujete.
- Ne izklaplajte napajanja, ne odstranjujte igralne kartice ali kartice microSD, medtem ko se podatki berejo ali shranjujejo.
- Sistema Nintendo Switch ali igralnih kartic ne shranjujte v vlažnem prostoru, na tleh ali na katerem koli mestu, kjer bi lahko prišlo v stik z vlogo, umazanijo, prahom, vlakni ali katerim koli drugim tujkom.
- Konzole, komponent, igralnih kartic ali dodatkov Nintendo Switch ne mečite, ne udarjajte ali kako drugače zlorablajte. S tem lahko poškodujete zaslon ali druge natančne komponente konzole Nintendo Switch.
- Prepričajte se, da so vsi priključki na sistem Nintendo Switch narejeni previdno in vstavljeni samo na prava mesta. Vtiče držite naravnost, ko jih vstavljate v vtičnice.
- Pri odklapanju vtičev iz konzole Nintendo Switch ali stenske vtičnice vedno previdno povlecite za sam vtič in ne za kabel.
- Konzole, igralnih kartic ali katere koli komponente ali dodatkov Nintendo Switch ne izpostavljajte ekstremni vročini ali mrazu. Zaslon Nintendo Switch lahko postane počasnejši ali ne deluje, ko je temperatura nizka. Zaslon se bo poslabšal pri visoki temperaturi. Pazite, da sistema Nintendo Switch ne izpostavljate neposredni sončni svetlobi za daljša obdobja.
- Zaslon se lahko poškoduje z ostrimi predmeti ali pritiskom. Pazite, da zaslon zaščitite pred praskami ali madeži.
- Med igranjem ne prekrivajte dovodov zraka ali zračnikov na konzoli, da se izognete pregrevanju.
- Za zmanjšanje tveganja poškodb sistema Nintendo Switch priključite samo licenčne dodatke Nintendo na katere koli zunanje priključke.
- Ne polivajte tekočin po konzoli, igralnih karticah ali drugih komponentah ali dodatkih. Če tekočina pride v sistem, ne polnite konzole. Za nadaljnja navodila se obrnite na podporo za stranke Nintendo. Če imate vprašanja ali težave s sistemom ali dodatki, obiščite našo spletno stran support.nintendo.com za informacije o odpravljanju težav.
- Da bi zmanjšali tveganje za zadrževanje slike ali vžganje zaslona na zaslonu OLED, ne izklaplajte privzetih nastavitve načina mirovanja sistema in pazite, da na zaslonu OLED dalj časa ne prikazujete iste slike.
- Ne odstranjujte protiodbojne lepilne folije zaslona OLED na konzoli.

VARNOSTNI UKREPI ZA NAPAVALNIK

Pri nastavljanju in uporabi sistema Nintendo Switch preberite in upoštevajte spodaj navedene varnostne ukrepe. Neupoštevanje tega lahko povzroči škodo na vašem sistemu Nintendo Switch ali dodatkih.

- Napajalnik priključite v lahko dostopno standardno stensko vtičnico blizu vašega sistema Nintendo Switch.
- Prepričajte se, da napajalnik priključite na pravilno napetost (100–240 V).
- Prepričajte se, da je okoli napajalnika in sistema Nintendo Switch zadostno prezračevanje in da zračniki niso ovirani.
- Napajalnika ali sistema Nintendo Switch ne izpostavljajte ekstremni vročini.
- Napajalnika ali sistema Nintendo Switch ne izpostavljajte nobeni vrsti tekočine ali visoki vlažnosti.

- Za dodatne informacije si oglejte napajalnik.

VARNOSTNI UKREPI IN VZDRŽEVANJE IGRALNIH KARTIC

- Izogibajte se dotikanju priključkov s prsti.
- Preden vstavite igralno kartico v sistem Nintendo Switch, vedno preverite robni priključek igralne kartice za tujke.

POMEMBNE SMERNICE ZA BATERIJO

Za zmanjšanje tveganja poškodb sistema Nintendo Switch pri ponovnem polnjenju baterije uporabljajte samo licenčne napajalnike Nintendo.

ČIŠČENJE SISTEMA

Če se zaslon umaže, ga očistite z mehko, čisto krpo, na primer s krpo za čiščenje leč ali očal. Če zunanja stran sistema Nintendo Switch pride v stik s tekočinami, jo obrišite z mehko, rahlo vlažno krpo (uporabljajte samo vodo). Če postopki čiščenja ne rešijo težave, obiščite našo spletno stran support.nintendo.com za informacije o odpravljanju težav.

KRMILNIKI

Ko snamete Joy-Con s konzole Nintendo Switch, pritisnite gumb na hrbtni strani in ga potisnite.

STARŠEVSKI NADZOR

Starševski nadzor se lahko uporablja za omejitev določenih funkcij sistema Nintendo Switch. Za več informacij obiščite support.nintendo.com/switch/parents

NOŠENJE TRAKU Joy-Con™

Ko igrate s krmilnikom, ki je ločen od konzole Nintendo Switch, uporabite trak. Zavarujte in trdno pritrdite trak. Trdno držite krmilnik. Ne izpustite ga. Med igranjem si zagotovite dovolj prostora okoli sebe.



Trak Joy-Con™, varno pritrjen okoli zapestja.

INFORMACIJE FCC IN ISED

Za dostop do e-oznak FCC in ISED: meni HOME > Sistemske nastavitve > Sistem > Brezžična e-oznaka.

Za informacije FCC in ISED obiščite support.nintendo.com/switch/setup

Podpora za stranke Nintendo SUPPORT.NINTENDO.COM

Ta izdelek je zajet v omejeni garanciji družbe Nintendo. Za informacije o garanciji obiščite support.nintendo.com/switch/warranty. Za zahtevo po tiskani kopiji garancije Nintendo se obrnite na službo za pomoč uporabnikom na 1-800-255-3700.

OPOMBA: Ta izdelek ne vsebuje lateksa. Ta izdelek je v skladu z veljavnimi zakoni, ki prepovedujejo uporabo strupenih materialov, kot so svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PBB ali PBDE v potrošniških izdelkih.

Informacije o recikliranju izdelka: obiščite recycle.nintendo.com

Blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Nintendo Switch in Joy-Con sta blagovni znamki družbe Nintendo. © Nintendo. 115494A

HR – HRVAŠČINA - ⚠ Mjere opreza: Nintendo Switch, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch - OLED Model

INFORMACIJE O ZDRAVLJU I SIGURNOSTI TE SMJERNICE ZA KORIŠTENJE

Sustav Nintendo Switch™ dizajniran je za jednostavno korištenje. Za početak, slijedite upute za postavljanje na ambalaži. Dodatna podrška, upute i informacije dostupne su na support.nintendo.com/switch/setup

Ažuriranje sustava

⚠ VAŽNO: Sustav, specifikacije i usluge Nintendo Switcha neprestano se razvijaju i možemo ih ažurirati ili mijenjati, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne obavijesti. Takva ažuriranja ili promjene mogu biti potrebne kako biste mogli igrati Nintendo Switch igre, uživati u značajkama ili nastaviti pristupati uslugama Nintendo Switcha. Nakon ažuriranja sustava Nintendo Switch, svaka postojeća ili buduća neovlaštena izmjena hardvera ili softvera vašeg sustava Nintendo Switch, ili korištenje neovlaštenog uređaja u vezi s vašim sustavom, može učiniti sustav trajno neupotrebljivim. Sadržaj dobiven neovlaštenom izmjenom hardvera ili softvera vašeg sustava Nintendo Switch ili korištenjem neovlaštenog uređaja može biti uklonjen.

Elementi sustava Nintendo Switch i povezanih mrežnih usluga patentirani su ili su u postupku patentiranja, kako u Sjedinjenim Državama tako i na međunarodnoj razini. Za popis patenata: patents.nintendo.com

INFORMACIJE O ZDRAVLJU I SIGURNOSTI TE SMJERNICE ZA KORIŠTENJE

⚠ Važne sigurnosne informacije

Prije postavljanja ili korištenja sustava Nintendo Switch pročitajte sljedeća upozorenja. Ako će ovaj proizvod koristiti mala djeca, ove upute treba im pročitati i objasniti odrasla osoba. Ako to ne učinite, može doći do ozljeda. Molimo vas da također pažljivo pregledate informacije za igru koju igrate i sve dodatne informacije o zdravlju i sigurnosti.

Kroz ove upute vidjet ćete ovaj simbol, a nakon njega **UPOZORENJE** ili **OPREZ**, ili ćete možda vidjeti pojam **NAPOMENA**. Ovi pojmovi imaju različite razine značenja kako je navedeno u nastavku. Molimo pročitajte i razumijte ove pojmove i informacije koje slijede prije korištenja vašeg sustava Nintendo Switch.

⚠ UPOZORENJE: Upozorava vas na neispravno korištenje ovog sustava koje bi moglo rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama.

OPREZ: Upozorava vas na neispravno korištenje ovog sustava koje bi moglo rezultirati tjelesnim ozljedama ili oštećenjem sustava, komponenti, igara ili dodataka.

NAPOMENA: Obavještava vas o neispravnom korištenju sustava koje bi moglo rezultirati oštećenjem sustava, komponenti, igara ili dodataka.

⚠ UPOZORENJE - NAPADAJI

Neki ljudi (otprilike 1 od 4000) mogu imati napadaje ili nesvjestice izazvane svjetlosnim bljeskovima ili uzorcima, a to se može dogoditi dok gledaju TV ili igraju videoigre, čak i ako nikada prije nisu imali napadaj.

Svatko tko je imao napadaj, gubitak svijesti ili drugi simptom povezan s epileptičkim stanjem treba se posavjetovati s liječnikom prije igranja videoigre.

Roditelji bi trebali nadzirati svoju djecu dok igraju videoigre. Prestanite igrati i posavjetujte se s liječnikom ako vi ili vaše dijete imate bilo koji od sljedećih simptoma:

- Konvulzije
- Trzanje očiju ili mišića
- Gubitak svijesti
- Promijenjen vid
- Nehotični pokreti
- Dezorijentacija

Da biste smanjili vjerojatnost napadaja prilikom igranja videoigara:

- Sjednite ili stanite što dalje od ekrana.
- Igrajte na najmanjem dostupnom televizijskom ekranu.

- Nemojte igrati ako ste umorni ili trebate spavati.
- Igrajte na dobro osvijetljenom mjestu.
- Napravite pauzu od 10 do 15 minuta svaki sat.

UPOZORENJE - OZLJEDE OD PONAVLJAJUĆIH POKRETA I NAPREZANJE OČIJU

Igranje videoigara može uzrokovati bol u mišićima, zglobovima, koži ili očima. Slijedite ove upute kako biste izbjegli probleme poput tendinitisa, sindroma karpalnog tunela, iritacije kože ili naprezanja očiju:

- Izbjegavajte prekomjerno igranje. Roditelji bi trebali nadzirati svoju djecu radi primjerenog igranja.
- Napravite pauzu od 10 do 15 minuta svaki sat, čak i ako mislite da vam nije potrebna.
- Ako vam ruke, zglobovi, ruke ili oči postanu umorni ili bolni tijekom igranja, ili ako osjetite simptome poput trnaca, utrnulosti, peckanja ili ukočenosti, prestanite i odmorite se nekoliko sati prije ponovnog igranja.
- Ako i dalje imate bilo koji od gore navedenih simptoma ili drugu nelagodu tijekom ili nakon igranja, prestanite igrati i posjetite liječnika.

OPREZ - MUČNINA PRI KRETANJU

Igranje videoigara može uzrokovati mučninu pri kretanju kod nekih igrača. Ako se vi ili vaše dijete osjećate vrtoglavo ili mučno tijekom igranja videoigara, prestanite igrati i odmorite se. Nemojte voziti niti se baviti drugim zahtjevnim aktivnostima dok se ne osjećate bolje.

UPOZORENJE - STRUJNI UDAR

Da biste izbjegli strujni udar prilikom korištenja ovog sustava:

- Molimo, isključite AC adapter tijekom grmljavinske oluje. Može postojati rizik od strujnog udara od munje.
- Da biste smanjili rizik od oštećenja sustava, koristite samo licencirane Nintendo AC adaptere s vašim sustavom.
- Nemojte koristiti AC adapter ako ima oštećene, napukle ili slomljene kabele ili žice.
- Provjerite je li utikač AC adaptera potpuno umetnut u zidnu utičnicu ili produžni kabel.
- Uvijek pažljivo isključite sve utikače povlačenjem za utikač, a ne za kabel.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE - SPREMITE OVE UPUTE

OPASNOST - KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE

Za spajanje na napajanje koje nije u SAD-u, po potrebi koristite adapter za utikač odgovarajuće konfiguracije za strujnu utičnicu.

UPOZORENJE - CURENJE BATERIJE

Sustav Nintendo Switch i određeni dodaci sadrže punjivu litij-ionsku bateriju. Curenje sastojaka sadržanih u bateriji ili produkata izgaranja sastojaka može uzrokovati tjelesne ozljede, kao i oštećenje vašeg sustava Nintendo Switch. Ako dođe do curenja baterije, izbjegavajte kontakt s kožom. Ako dođe do kontakta, odmah temeljito operite sapunom i vodom. Ako tekućina koja curi iz baterije dođe u kontakt s vašim očima, odmah temeljito isperite vodom i posjetite liječnika.

Da biste izbjegli curenje baterije:

- Ne izlažite bateriju prekomjernom fizičkom udaru, vibracijama ili tekućinama.
- Nemojte rastavljati, pokušavati popraviti ili deformirati bateriju.
- Nemojte bacati bateriju u vatru.
- Nemojte dodirivati terminale baterije niti uzrokovati kratki spoj između terminala metalnim predmetom.

UPOZORENJE - INTERFERENCIJA S RADIJSKIM FREKVENCIJAMA

Sustav Nintendo Switch i dodaci, uključujući kontrolere, mogu emitirati radio valove koji mogu utjecati na rad obližnje elektronike, uključujući srčane stimulatore.

- Nemojte koristiti sustav Nintendo Switch i dodatke unutar 23 cm (9 inča) od srčanog stimulatora.
- Ako imate srčani stimulator ili drugi ugrađeni medicinski uređaj, nemojte koristiti sustav Nintendo Switch i dodatke bez prethodnog savjetovanja s liječnikom ili proizvođačem vašeg medicinskog uređaja.

OPREZ

Kada koristite slušalice, postavite glasnoću na sigurnu razinu. Previsoko postavljanje glasnoće može oštetiti vaš sluh ili slušalice.

MJERE OPREZA I ODRŽAVANJE SUSTAVA I DODATAKA

- Nemojte rastavljati niti pokušavati popraviti konzolu, komponente ili dodatke Nintendo Switcha. To ih može oštetiti.
- Nemojte isključivati napajanje, uklanjati igraću karticu ili microSD karticu dok se podaci čitaju ili spremaju.
- Nemojte pohranjivati sustav Nintendo Switch ili igraće kartice na vlažnom mjestu, na podu ili na bilo kojem mjestu gdje bi mogli doći u kontakt s vlagom, prljavštinom, prašinom, vlaknima ili bilo kojim drugim stranim materijalom.
- Nemojte ispuštati, udarati ili na drugi način zloupotrebljavati konzolu, komponente, igraću karticu ili dodatke Nintendo Switcha. To može oštetiti zaslon ili druge precizne komponente konzole Nintendo Switch.
- Provjerite jesu li svi priključci na sustav Nintendo Switch pažljivo napravljeni i umetnuti samo na ispravna mjesta. Držite utikače ravno prilikom umetanja u utičnice.
- Prilikom isključivanja bilo kojeg utikača iz konzole Nintendo Switch ili zidne utičnice, uvijek pažljivo povucite za sam utikač, a ne za kabel.
- Nemojte izlagati konzolu, igraće kartice ili bilo koju od komponenti ili dodataka Nintendo Switcha ekstremnoj vrućini ili hladnoći. Zaslon Nintendo Switcha može postati sporiji ili ne raditi kada je temperatura niska. Zaslon će se pogoršati na visokoj temperaturi. Pazite da sustav Nintendo Switch ne izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme.
- Zaslon se može oštetiti ostrim predmetima ili pritiskom. Pazite da zaštitite zaslon od ogrebotina ili mrlja.
- Nemojte prekrivati ulaze zraka ili ventilacijske otvore konzole tijekom igranja kako biste izbjegli pregrijavanje.
- Da biste smanjili rizik od oštećenja sustava Nintendo Switch, spajajte samo licencirane Nintendo dodatke na bilo koje vanjske priključke.
- Nemojte proljevati tekućine po konzoli, igraćim karticama ili drugim komponentama ili dodacima. Ako tekućina uđe u sustav, nemojte puniti konzolu. Za daljnje upute kontaktirajte korisničku podršku Nintenda. Ako imate pitanja ili problema sa svojim sustavom ili dodacima, posjetite našu web stranicu na support.nintendo.com za informacije o rješavanju problema.
- Kako biste smanjili rizik od zadržavanja slike ili izgaranja zaslona na OLED zaslonu, nemojte isključivati zadane postavke načina mirovanja sustava i pazite da ne prikazujete istu sliku na OLED zaslonu dulje vrijeme.
- Nemojte skidati ljepljivu foliju protiv raspršivanja sa OLED zaslona konzole.

MJERE OPREZA ZA AC ADAPTER

Molimo pročitajte i slijedite dolje navedene mjere opreza prilikom postavljanja i korištenja sustava Nintendo Switch. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja vašeg sustava Nintendo Switch ili dodataka.

- Uključite AC adapter u lako dostupnu standardnu zidnu utičnicu u blizini vašeg sustava Nintendo Switch.
- Provjerite jeste li spojili AC adapter na ispravan napon (100-240V).
- Provjerite postoji li odgovarajuća ventilacija oko AC adaptera i sustava Nintendo Switch te da ventilacijski otvori nisu začepljeni.
- Nemojte izlagati AC adapter ili sustav Nintendo Switch ekstremnoj vrućini.
- Nemojte izlagati AC adapter ili sustav Nintendo Switch bilo kojoj vrsti tekućine ili visokoj vlazi.

- Pogledajte AC adapter za dodatne informacije.

MJERE OPREZA I ODRŽAVANJE IGRAČIH KARTICA

- Izbjegavajte dodirivanje konektora prstima.
- Uvijek provjerite rubni konektor igraće kartice na strane materijale prije umetanja igraće kartice u sustav Nintendo Switch.

VAŽNE SMJERNICE ZA BATERIJU

Da biste smanjili rizik od oštećenja sustava Nintendo Switch, prilikom ponovnog punjenja baterije koristite samo licencirane Nintendo AC adaptere.

ČIŠĆENJE SUSTAVA

Ako se zaslon zaprlja, očistite ga mekom čistom krpom, poput krpe za čišćenje leća ili naočala. Ako vanjska strana sustava Nintendo Switch dođe u kontakt s tekućinama, obrišite je mekom, blago vlažnom krpom (koristite samo vodu). Ako postupci čišćenja ne riješe problem, posjetite našu web stranicu na support.nintendo.com za informacije o rješavanju problema.

KONTROLERI

Prilikom odvajanja Joy-Cona od konzole Nintendo Switch, pritisnite gumb na stražnjoj strani i povucite.

RODITELJSKI NADZOR

Roditeljski nadzor može se koristiti za ograničavanje određenih značajki sustava Nintendo Switch. Za više informacija posjetite support.nintendo.com/switch/parents

NOŠENJE TRAKE Joy-Con™

Kada igrate s kontrolerom odvojenim od konzole Nintendo Switch, koristite traku. Zaključajte i čvrsto pričvrstite traku. Čvrsto držite kontroler. Nemojte ga ispuštati. Omogućite dovoljno prostora oko sebe tijekom igranja.



Traka Joy-Con™ čvrsto pričvršćena oko zgloba.

INFORMACIJE FCC I ISED

Za pristup FCC i ISED e-oznaci: HOME izbornik > Postavke sustava > Sustav > Bežična e-oznaka.

Za informacije o FCC i ISED posjetite support.nintendo.com/switch/setup

Korisnička podrška Nintendo SUPPORT.NINTENDO.COM

Ovaj proizvod pokriven je ograničenim jamstvom tvrtke Nintendo. Za informacije o jamstvu posjetite support.nintendo.com/switch/warranty. Da biste zatražili tiskanu kopiju jamstva tvrtke Nintendo, obratite se korisničkoj službi na 1-800-255-3700.

NAPOMENA: Ovaj proizvod ne sadrži lateks. Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonima koji zabranjuju korištenje otrovnih materijala kao što su olovo, živa, kadmij, heksavalentni krom, PBB ili PBDE u potrošačkim proizvodima.

Informacije o recikliranju proizvoda: posjetite recycle.nintendo.com

Zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika. Nintendo Switch i Joy-Con zaštitni su znakovi tvrtke Nintendo. © Nintendo. 115494A

EN – ENGLISH - ⚠️ Health & Safety Precautions: Nintendo Switch, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch - OLED Model

HEALTH AND SAFETY INFORMATION AND USAGE GUIDELINES

The Nintendo Switch™ system has been designed for ease of use. To get started, follow the setup instructions on the packaging. Additional support, instructions, and information is available at support.nintendo.com/switch/setup

System Update

⚠️ IMPORTANT: The Nintendo Switch system, specifications and services are constantly evolving and we may update or change them, in whole or in part without notice to you. Such updates or changes may be required for you to play Nintendo Switch games, enjoy features, or continue to access the Nintendo Switch services. After the Nintendo Switch system is updated, any existing or future unauthorized modification of the hardware or software of your Nintendo Switch system, or the use of an unauthorized device in connection with your system, may render the system permanently unusable. Content obtained through the unauthorized modification of the hardware or software of your Nintendo Switch system or through the use of an unauthorized device may be removed.

Elements of the Nintendo Switch system and related network services are patented or patent pending, both in the United States and internationally. For a list of patents: patents.nintendo.com

HEALTH AND SAFETY INFORMATION AND USAGE GUIDELINES

⚠️ Important Safety Information

Read the following warnings before setup or use of the Nintendo Switch system. If this product will be used by young children, these instructions should be read and explained to them by an adult. Failing to do so may cause injury. Please also carefully review the information for the game you are playing and review any additional health and safety information.

Throughout these instructions, you will see this symbol followed by **WARNING** or **CAUTION**, or you may see the term **NOTICE**. These terms have different levels of meaning as outlined below. Please read and understand these terms and the information that appears after them before using your Nintendo Switch system.

⚠️ WARNING: Warns you about incorrect use of this system that could result in serious personal injury.

CAUTION: Cautions you about incorrect use of this system that could result in personal injury or damage to the system, components, games, or accessories.

NOTICE: Informs you about incorrect use of the system that could result in damage to the system, components, games, or accessories.

⚠️ WARNING - SEIZURES

Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a seizure before.

Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing a video game.

Parents should watch their children play video games. Stop playing and consult a doctor if you or your child has any of the following symptoms:

- Convulsions
- Eye or muscle twitching
- Loss of awareness
- Altered vision
- Involuntary movements

- Disorientation

To reduce the likelihood of a seizure when playing video games:

- Sit or stand as far from the screen as possible.
- Play on the smallest available television screen.

- Do not play if you are tired or need sleep.
- Play in a well-lit place.
- Take a 10 to 15 minute break every hour.

⚠ WARNING - REPETITIVE MOTION INJURIES AND EYESTRAIN

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Parents should monitor their children for appropriate play.
- Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

CAUTION - MOTION SICKNESS

Playing video games can cause motion sickness in some players. If you or your child feels dizzy or nauseous when playing video games, stop playing and rest. Do not drive or engage in other demanding activity until you feel better.

⚠ WARNING - ELECTRIC SHOCK

To avoid electric shock when you use this system:

- Please disconnect the AC adapter during a lightning storm. There may be a risk of electric shock from lightning.
- To minimize the risk of damage to the system, only use Nintendo licensed AC adapters with your system.
- Do not use the AC adapter if it has damaged, split or broken cords or wires.
- Make sure that the AC adapter plug is fully inserted into the wall outlet or extension cord.
- Always carefully disconnect all plugs by pulling on the plug and not on the cord.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet, if needed.

⚠ WARNING - BATTERY LEAKAGE

The Nintendo Switch system and certain accessories contain a rechargeable lithium ion battery. Leakage of ingredients contained within the battery, or the combustion products of the ingredients, can cause personal injury as well as damage to your Nintendo Switch system. If battery leakage occurs, avoid contact with skin. If contact occurs, immediately wash thoroughly with soap and water. If liquid leaking from a battery comes into contact with your eyes, immediately flush thoroughly with water and see a doctor.

To avoid battery leakage:

- Do not expose battery to excessive physical shock, vibration, or liquids.
- Do not disassemble, attempt to repair, or deform the battery.
- Do not dispose of battery in a fire.
- Do not touch the terminals of the battery or cause a short between the terminals with a metal object.

⚠ WARNING - RADIO FREQUENCY INTERFERENCE

The Nintendo Switch system and accessories, including the controllers, can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics, including cardiac pacemakers.

- Do not operate the Nintendo Switch system and accessories within 9 inches of a pacemaker.
- If you have a pacemaker or other implanted medical device, do not use the Nintendo Switch system and accessories without first consulting your doctor or the manufacturer of your medical device.

CAUTION

When using headphones, set the volume at a safe level. Setting the volume too high may harm your hearing or damage the headphones.

SYSTEM AND ACCESSORIES PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

- Do not disassemble or try to repair the Nintendo Switch console, components, or accessories. Doing so may damage them.
- Do not turn off the power, remove the game card, or remove the microSD card while data is being read or saved.
- Do not store the Nintendo Switch system or game cards in a humid place, on the floor, or in any location where it may contact moisture, dirt, dust, lint, or any other foreign material.
- Do not drop, hit, or otherwise abuse the Nintendo Switch console, components, game card or accessories. Doing so may damage the screen or other precision components of the Nintendo Switch console.
- Make sure all connections to the Nintendo Switch system are made carefully and inserted into the correct locations only. Hold plugs straight when inserting them into sockets.
- When disconnecting any plugs from the Nintendo Switch console or wall outlet, always carefully pull by the plug itself rather than by the cord.
- Do not expose the Nintendo Switch console, game cards or any of the Nintendo Switch components or accessories to extreme heat or cold. The Nintendo Switch display may become slower or may not work when the temperature is low. The screen will deteriorate at a high temperature. Take care not to expose the Nintendo Switch system to direct sunlight for extended periods of time.
- The screen may be damaged by sharp objects or pressure. Take care to protect the display from scratches or stains.
- Do not cover any console air intakes or vents while playing, to avoid overheating.
- To minimize the risk of damage to the Nintendo Switch system, only connect Nintendo licensed accessories to any external connectors.
- Do not spill liquids on the console, game cards, or other components or accessories. If liquids get into the system, do not charge the console. Contact Nintendo customer service for further instructions. If you have questions or experience problems with your system or accessories, please try our website at support.nintendo.com for troubleshooting information.
- To minimize the risk of image retention or screen burn-in occurring on the OLED screen, do not turn off the system's default sleep mode settings and take care to not display the same image on the OLED screen for extended periods of time.
- Do not peel off the anti-scattering adhesive film from the OLED screen of the console.

AC ADAPTER PRECAUTIONS

Please read and follow the precautions listed below when setting up and using the Nintendo Switch system. Failure to do so may result in damage to your Nintendo Switch system or accessories.

- Plug the AC adapter into an easily accessible standard wall outlet near your Nintendo Switch system.
- Be sure to connect the AC adapter to the correct voltage(100-240V).
- Make sure there is adequate ventilation around the AC adapter and Nintendo Switch system, and that any air vents are unobstructed.
- Do not expose the AC adapter or Nintendo Switch system to extremes of heat.
- Do not expose the AC adapter or Nintendo Switch system to any type of liquid or high humidity.

- See the AC adapter for additional information.

GAME CARD PRECAUTIONS AND MAINTENANCE

- Avoid touching the connectors with your fingers.
- Always check the game card edge connector for foreign material before inserting the game card into the Nintendo Switch system.

IMPORTANT BATTERY GUIDELINES

To minimize the risk of damage to the Nintendo Switch system, when recharging the battery, use only Nintendo licensed AC adapters.

CLEANING THE SYSTEM

If the screen becomes dirty, please clean it using a soft clean cloth, such as a lens or eyeglass cleaning cloth. If the outside of the Nintendo Switch system comes into contact with liquids, wipe clean with a soft, slightly damp cloth (use water only). If the cleaning procedures do not solve the problem, please try our website at support.nintendo.com for troubleshooting information.

CONTROLLERS

When detaching the Joy-Con from the Nintendo Switch console, press the button on the back and slide.

PARENTAL CONTROLS

Parental controls can be used to restrict certain features of the Nintendo Switch system. For more information, please visit support.nintendo.com/switch/parents

WEARING THE Joy-Con™ STRAP

When playing with a controller detached from the Nintendo Switch console, use the strap. Lock and fasten the strap securely. Hold the controller firmly. Do not let go of it. Allow adequate room around you during game play.



Joy-Con™ strap securely fastened around the wrist.

FCC AND ISSED INFORMATION

For FCC and ISSED e-label access: HOME Menu>System Settings>System>Wireless E-Label.

For FCC and ISSED information, visit support.nintendo.com/switch/setup

Nintendo Customer Service SUPPORT.NINTENDO.COM

This product is covered by Nintendo's Limited Warranty. For warranty information, visit support.nintendo.com/switch/warranty. To request a printed copy of Nintendo's warranty, please contact Consumer Service at 1-800-255-3700.

NOTE: This product does not contain latex. This product complies with applicable laws barring the use of toxic materials such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBB, or PBDE in consumer products.

Product recycling information: visit recycle.nintendo.com

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo. © Nintendo. 115494A