PETLIBRO Dockstream Smart Water Fountain with App, 2.5 L, White

PETLIBRO · EAN 0754932368041

User guide · Navodila za uporabo

Slovenščina — PETLIBRO Dockstream pametni pitnik 2,5 L (PL-WF105-31W) – navodila za uporabo
English — PETLIBRO Dockstream Smart Water Fountain 2.5 L (PL-WF105-31W) – User Guide
Hrvatski — PETLIBRO Dockstream pametna fontana za vodu 2,5 L (PL-WF105-31W) – upute za uporabu
Deutsch — PETLIBRO Dockstream smarter Trinkbrunnen 2,5 L (PL-WF105-31W) – Bedienungsanleitung
Italiano — PETLIBRO Dockstream fontanella smart 2,5 L (PL-WF105-31W) – Guida per l'utente
Srpski — PETLIBRO Dockstream pametna fontana za vodu 2,5 L (PL-WF105-31W) – uputstvo za upotrebu
Bosanski — PETLIBRO Dockstream pametna fontana za vodu 2,5 L (PL-WF105-31W) – uputstvo za upotrebu
Español — PETLIBRO Dockstream fuente inteligente 2,5 L (PL-WF105-31W) – Guía del usuario
Français — PETLIBRO Dockstream fontaine connectée 2,5 L (PL-WF105-31W) – Guide d'utilisation
Polski — PETLIBRO Dockstream inteligentna fontanna 2,5 L (PL-WF105-31W) – instrukcja obsługi
Română — PETLIBRO Dockstream fântână inteligentă 2,5 L (PL-WF105-31W) – Ghid de utilizare

SLOVENŠČINA

PETLIBRO Dockstream pametni pitnik 2,5 L (PL-WF105-31W) – navodila za uporabo

Vsebina paketa

- Pitnik
- Napajalni adapter
- Napajalni kabel (USB-A na USB-C, 1,5 m)
- Navodila za uporabo

Prvi koraki

Pitnik potrebuje omrežje Wi-Fi 2,4 GHz. Omrežje 5 GHz ni podprto.

- Filter za 5 minut namočite v čisto vodo in ga nato sperite.
- Sestavite posodo, črpalko, penasti filter in pladenj s filtrom.
- Posodo napolnite z vodo.
- Kabel do konca potisnite v utor pod podstavkom, da leži ravno. To je potrebno za natančno merjenje ravni vode.
- Pitnik postavite na trdno in ravno podlago. Ne na preprogo ali podlogo in ne tik ob steno.
- Priključite ga s priloženim adapterjem.
- Namestite aplikacijo PETLIBRO (iOS ali Android) in sledite navodilom za Wi-Fi. Aplikacija PETLIBRO Lite ni podprta.
- Za ponastavitev Wi-Fi gumb držite 6 sekund.

Uporaba

V aplikaciji izberete neprekinjeno ali občasno delovanje. Senzor teže v podstavku beleži pitje. To deluje samo pri mačkah in več mačk med seboj ne loči. Aplikacija vas opozori na nizko raven vode, menjavo filtra in čiščenje.

- Bela lučka utripa vsako sekundo: način nastavitve
- Bela lučka sveti: povezano
- Rdeča/bela lučka hitro utripa: povezava ni uspela
- Rdeča lučka utripa vsako sekundo: posodobitev programske opreme

Napajanje in baterija

Pitnik nima vgrajene baterije, zato mora biti ves čas priključen. Brezžična je samo črpalka v posodi.

- Vhod adapterja: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Izhod adapterja: DC 5 V, 1 A (5 W)

Nega in čiščenje

- Filter zamenjajte in pitnik očistite vsaj vsaka 2 tedna, pri več mačkah pogosteje.
- Črpalko vzemite iz posode in pri čiščenju razstavite rotor.
- Ni primeren za pomivalni stroj. Ne čistite z vročo vodo.
- Podstavka nikoli ne potopite v vodo.

Varnostna opozorila

- Uporabljajte samo v notranjih, suhih prostorih na ravni podlagi.
- Pitnika nikoli ne uporabljajte brez vode.
- Ne priključujte ga, če sta kabel ali vtič mokra.
- Ne izpostavljajte ga temperaturam pod 0 °C.
- Uporabljajte samo originalno opremo in naprave ne predelujte.
- Plastične vrečke hranite stran od otrok in živali.

Odstranjevanje

Naprave ne mečite med gospodinjske odpadke. Odnesite jo na zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Embalažo reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi.

Proizvajalec in kontakt v EU

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Kitajska. E-pošta: support@petlibro.com

Model: PL-WF105-31W. Odgovorno osebo v EU preverite na embalaži ali pri prodajalcu.

ENGLISH

PETLIBRO Dockstream Smart Water Fountain 2.5 L (PL-WF105-31W) – User Guide

In the box

- Fountain
- Power adapter
- Power cable (USB-A to USB-C, 1.5 m)
- User manual

Getting started

The fountain needs a 2.4 GHz Wi-Fi network. 5 GHz is not supported.

- Soak the filter in clean water for 5 minutes, then rinse it.
- Assemble the tank, pump, foam filter and filter tray.
- Fill the tank with water.
- Push the cable fully into the slot under the base so it lies flat. This is needed for accurate water-level readings.
- Place the fountain on a firm, level surface. Not on a mat or carpet, and not against a wall.
- Plug it in with the supplied adapter.
- Install the PETLIBRO app (iOS or Android) and follow the Wi-Fi setup. The PETLIBRO Lite app is not supported.
- To reset Wi-Fi, hold the button for 6 seconds.

Using it

Choose continuous or intermittent flow in the app. A load-cell sensor in the base tracks drinking. This works for cats only and cannot tell several cats apart. The app reminds you about low water, filter changes and cleaning.

- White, flashing every second: setup mode
- Solid white: connected
- Red/white, flashing fast: connection failed
- Red, flashing every second: firmware update

Power and battery

The fountain has no built-in battery, so it must stay plugged in. Only the pump inside the tank is wireless.

- Adapter input: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Adapter output: DC 5 V, 1 A (5 W)

Care and cleaning

- Change the filter and clean the fountain at least every 2 weeks, more often with several cats.
- Lift the pump out of the tank and take the rotor apart when cleaning.
- Not dishwasher-safe. Do not clean with hot water.
- Never put the base under water.

Safety warnings

- Use only indoors, in a dry place, on a level surface.
- Never run the fountain without water.
- Do not plug it in if the cable or plug is wet.
- Keep it away from temperatures below 0 °C.
- Use only original accessories and do not modify the unit.
- Keep plastic bags away from children and pets.

Disposal

Do not put the device in household waste. Take it to a collection point for waste electrical and electronic equipment. Recycle the packaging according to local rules.

Manufacturer and EU contact

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China. Email: support@petlibro.com

Model: PL-WF105-31W. For the EU responsible person, check the packaging or ask the seller.

HRVATSKI

PETLIBRO Dockstream pametna fontana za vodu 2,5 L (PL-WF105-31W) – upute za uporabu

Sadržaj pakiranja

- Fontana
- Strujni adapter
- Strujni kabel (USB-A na USB-C, 1,5 m)
- Upute za uporabu

Prvi koraci

Fontana treba Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Mreža od 5 GHz nije podržana.

- Filtar namačite 5 minuta u čistoj vodi, zatim ga isperite.
- Sastavite spremnik, pumpu, spužvasti filtar i ladicu filtra.
- Napunite spremnik vodom.
- Kabel do kraja utisnite u utor ispod postolja da leži ravno. To je potrebno za točno mjerenje razine vode.
- Fontanu postavite na čvrstu, ravnu podlogu. Ne na prostirku ili tepih i ne uz zid.
- Priključite je priloženim adapterom.
- Instalirajte aplikaciju PETLIBRO (iOS ili Android) i slijedite postavljanje Wi-Fi veze. Aplikacija PETLIBRO Lite nije podržana.
- Za ponovno postavljanje Wi-Fi veze držite tipku 6 sekundi.

Uporaba

U aplikaciji odaberite neprekidan ili povremeni protok. Senzor težine u postolju prati pijenje. To radi samo za mačke i ne razlikuje više mačaka. Aplikacija vas podsjeća na nisku razinu vode, zamjenu filtra i čišćenje.

- Bijelo, treperi svake sekunde: način postavljanja
- Bijelo, stalno svijetli: povezano
- Crveno/bijelo, brzo treperi: povezivanje nije uspjelo
- Crveno, treperi svake sekunde: ažuriranje firmvera

Napajanje i baterija

Fontana nema ugrađenu bateriju pa mora stalno biti priključena. Bežična je samo pumpa u spremniku.

- Ulaz adaptera: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Izlaz adaptera: DC 5 V, 1 A (5 W)

Njega i čišćenje

- Filtar mijenjajte i fontanu čistite najmanje svaka 2 tjedna, češće ako imate više mačaka.
- Izvadite pumpu iz spremnika i pri čišćenju rastavite rotor.
- Nije za perilicu posuđa. Ne čistite vrućom vodom.
- Postolje nikada ne uranjajte u vodu.

Sigurnosna upozorenja

- Koristite samo u zatvorenom, na suhom mjestu i ravnoj podlozi.
- Fontanu nikada ne uključujte bez vode.
- Ne priključujte je ako su kabel ili utikač mokri.
- Ne izlažite je temperaturama ispod 0 °C.
- Koristite samo originalni pribor i ne preinačujte uređaj.
- Plastične vrećice držite dalje od djece i životinja.

Zbrinjavanje

Uređaj ne bacajte u kućni otpad. Odnesite ga u reciklažno dvorište za električni i elektronički otpad. Ambalažu reciklirajte prema lokalnim propisima.

Proizvođač i kontakt u EU

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Kina. E-pošta: support@petlibro.com

Model: PL-WF105-31W. Odgovornu osobu u EU provjerite na ambalaži ili kod prodavatelja.

DEUTSCH

PETLIBRO Dockstream smarter Trinkbrunnen 2,5 L (PL-WF105-31W) – Bedienungsanleitung

Lieferumfang

- Trinkbrunnen
- Netzteil
- Stromkabel (USB-A auf USB-C, 1,5 m)
- Bedienungsanleitung

Erste Schritte

Der Brunnen benötigt ein 2,4-GHz-WLAN. 5 GHz wird nicht unterstützt.

- Den Filter 5 Minuten in sauberem Wasser einweichen und dann abspülen.
- Tank, Pumpe, Schaumfilter und Filterschale zusammensetzen.
- Den Tank mit Wasser füllen.
- Das Kabel ganz in die Rille unter dem Sockel drücken, sodass es flach liegt. Das ist für eine genaue Messung des Wasserstands nötig.
- Den Brunnen auf eine feste, ebene Fläche stellen. Nicht auf eine Matte oder einen Teppich und nicht direkt an die Wand.
- Mit dem mitgelieferten Netzteil anschließen.
- Die PETLIBRO-App (iOS oder Android) installieren und der WLAN-Einrichtung folgen. Die App PETLIBRO Lite wird nicht unterstützt.
- Zum Zurücksetzen des WLANs die Taste 6 Sekunden gedrückt halten.

Verwendung

In der App wählen Sie Dauer- oder Intervallbetrieb. Ein Wägesensor im Sockel erfasst das Trinkverhalten. Das funktioniert nur bei Katzen und unterscheidet nicht zwischen mehreren Katzen. Die App erinnert an niedrigen Wasserstand, Filterwechsel und Reinigung.

- Weiß, blinkt jede Sekunde: Einrichtungsmodus
- Weiß, leuchtet dauerhaft: verbunden
- Rot/weiß, blinkt schnell: Verbindung fehlgeschlagen
- Rot, blinkt jede Sekunde: Firmware-Update

Stromversorgung und Akku

Der Brunnen hat keinen eingebauten Akku und muss immer angeschlossen bleiben. Nur die Pumpe im Tank ist kabellos.

- Netzteil-Eingang: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Netzteil-Ausgang: DC 5 V, 1 A (5 W)

Pflege und Reinigung

- Filter wechseln und Brunnen mindestens alle 2 Wochen reinigen, bei mehreren Katzen häufiger.
- Die Pumpe aus dem Tank nehmen und beim Reinigen den Rotor zerlegen.
- Nicht spülmaschinenfest. Nicht mit heißem Wasser reinigen.
- Den Sockel niemals in Wasser tauchen.

Sicherheitshinweise

- Nur in Innenräumen, an einem trockenen Ort und auf ebener Fläche verwenden.
- Den Brunnen niemals ohne Wasser betreiben.
- Nicht anschließen, wenn Kabel oder Stecker nass sind.
- Vor Temperaturen unter 0 °C schützen.
- Nur Originalzubehör verwenden und das Gerät nicht verändern.
- Plastiktüten von Kindern und Tieren fernhalten.

Entsorgung

Das Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektro- und

Elektronik-Altgeräte. Die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln.

Hersteller und EU-Kontakt

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China. E-Mail: support@petlibro.com

Modell: PL-WF105-31W. Die verantwortliche Person in der EU finden Sie auf der Verpackung oder beim Verkäufer.

ITALIANO

PETLIBRO Dockstream fontanella smart 2,5 L (PL-WF105-31W) – Guida per l'utente

Contenuto della confezione

- Fontanella
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione (da USB-A a USB-C, 1,5 m)
- Manuale d'uso

Primi passi

La fontanella richiede una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Il 5 GHz non è supportato.

- Immergere il filtro in acqua pulita per 5 minuti, poi sciacquarlo.
- Montare serbatoio, pompa, filtro in spugna e vaschetta del filtro.
- Riempire il serbatoio d'acqua.
- Inserire completamente il cavo nella scanalatura sotto la base, in modo che resti piatto. Serve per misurare con precisione il livello dell'acqua.
- Posizionare la fontanella su una superficie solida e piana. Non su tappetini o tappeti e non contro il muro.
- Collegarla con l'alimentatore in dotazione.
- Installare l'app PETLIBRO (iOS o Android) e seguire la configurazione Wi-Fi. L'app PETLIBRO Lite non è supportata.
- Per ripristinare il Wi-Fi, tenere premuto il pulsante per 6 secondi.

Utilizzo

Nell'app si sceglie il flusso continuo o intermittente. Un sensore di peso nella base rileva quanto beve l'animale. Funziona solo con i gatti e non distingue più gatti tra loro. L'app avvisa in caso di acqua bassa, cambio filtro e pulizia.

- Bianco, lampeggia ogni secondo: modalità configurazione
- Bianco fisso: connesso
- Rosso/bianco, lampeggio rapido: connessione non riuscita
- Rosso, lampeggia ogni secondo: aggiornamento firmware

Alimentazione e batteria

La fontanella non ha una batteria integrata e deve restare sempre collegata. Solo la pompa nel serbatoio è senza fili.

- Ingresso alimentatore: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Uscita alimentatore: DC 5 V, 1 A (5 W)

Cura e pulizia

- Cambiare il filtro e pulire la fontanella almeno ogni 2 settimane, più spesso con più gatti.
- Estrarre la pompa dal serbatoio e smontare il rotore durante la pulizia.
- Non lavabile in lavastoviglie. Non pulire con acqua calda.
- Non immergere mai la base in acqua.

Avvertenze di sicurezza

- Usare solo in ambienti interni, asciutti, su una superficie piana.
- Non far mai funzionare la fontanella senz'acqua.
- Non collegarla se il cavo o la spina sono bagnati.
- Tenerla lontana da temperature inferiori a 0 °C.
- Usare solo accessori originali e non modificare l'apparecchio.
- Tenere i sacchetti di plastica lontano da bambini e animali.

Smaltimento

Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Portarlo a un centro di raccolta per rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Riciclare l'imballaggio secondo le norme locali.

Produttore e contatto UE

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Cina. E-mail: support@petlibro.com

Modello: PL-WF105-31W. Per la persona responsabile nell'UE, consultare la confezione o chiedere al venditore.

SRPSKI

PETLIBRO Dockstream pametna fontana za vodu 2,5 L (PL-WF105-31W) – uputstvo za upotrebu

Sadržaj pakovanja

- Fontana
- Strujni adapter
- Strujni kabl (USB-A na USB-C, 1,5 m)
- Uputstvo za upotrebu

Prvi koraci

Fontani je potrebna Wi-Fi mreža od 2,4 GHz. Mreža od 5 GHz nije podržana.

- Potopite filter u čistu vodu na 5 minuta, pa ga isperite.
- Sklopite rezervoar, pumpu, sunđerasti filter i podlogu filtera.
- Napunite rezervoar vodom.
- Kabl do kraja utisnite u žleb ispod postolja da leži ravno. To je potrebno za tačno merenje nivoa vode.
- Postavite fontanu na čvrstu, ravnu površinu. Ne na prostirku ili tepih i ne uz zid.
- Priključite je priloženim adapterom.
- Instalirajte aplikaciju PETLIBRO (iOS ili Android) i pratite podešavanje Wi-Fi veze. Aplikacija PETLIBRO Lite nije podržana.
- Za resetovanje Wi-Fi veze držite dugme 6 sekundi.

Upotreba

U aplikaciji birate neprekidan ili povremeni protok. Senzor težine u postolju prati pijenje. To radi samo za mačke i ne razlikuje više mačaka. Aplikacija vas podseća na nizak nivo vode, zamenu filtera i čišćenje.

- Belo, treperi svake sekunde: režim podešavanja
- Belo, stalno svetli: povezano
- Crveno/belo, brzo treperi: povezivanje nije uspelo
- Crveno, treperi svake sekunde: ažuriranje firmvera

Napajanje i baterija

Fontana nema ugrađenu bateriju, pa mora stalno biti priključena. Bežična je samo pumpa u rezervoaru.

- Ulaz adaptera: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Izlaz adaptera: DC 5 V, 1 A (5 W)

Nega i čišćenje

- Menjajte filter i čistite fontanu najmanje na svake 2 nedelje, češće ako imate više mačaka.
- Izvadite pumpu iz rezervoara i pri čišćenju rastavite rotor.
- Nije za mašinu za sudove. Ne čistite vrelom vodom.
- Postolje nikada ne potapajte u vodu.

Bezbednosna upozorenja

- Koristite samo u zatvorenom, na suvom mestu i ravnoj površini.
- Nikada ne uključujte fontanu bez vode.
- Ne priključujte je ako su kabl ili utikač mokri.
- Ne izlažite je temperaturama ispod 0 °C.
- Koristite samo originalnu opremu i ne prepravljajte uređaj.
- Plastične kese držite dalje od dece i životinja.

Odlaganje

Ne bacajte uređaj u kućni otpad. Odnesite ga na mesto za prikupljanje električnog i elektronskog otpada. Ambalažu reciklirajte prema lokalnim propisima.

Proizvođač i kontakt u EU

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Kina. E-pošta: support@petlibro.com

Model: PL-WF105-31W. Odgovorno lice u EU proverite na ambalaži ili kod prodavca.

BOSANSKI

PETLIBRO Dockstream pametna fontana za vodu 2,5 L (PL-WF105-31W) – uputstvo za upotrebu

Sadržaj pakovanja

- Fontana
- Strujni adapter
- Strujni kabl (USB-A na USB-C, 1,5 m)
- Uputstvo za upotrebu

Prvi koraci

Fontani je potrebna Wi-Fi mreža od 2,4 GHz. Mreža od 5 GHz nije podržana.

- Potopite filter u čistu vodu na 5 minuta, zatim ga isperite.
- Sklopite rezervoar, pumpu, spužvasti filter i ladicu filtera.
- Napunite rezervoar vodom.
- Kabl do kraja utisnite u žlijeb ispod postolja da leži ravno. To je potrebno za tačno mjerenje nivoa vode.
- Postavite fontanu na čvrstu, ravnu površinu. Ne na prostirku ili tepih i ne uz zid.
- Priključite je priloženim adapterom.
- Instalirajte aplikaciju PETLIBRO (iOS ili Android) i slijedite podešavanje Wi-Fi veze. Aplikacija PETLIBRO Lite nije podržana.
- Za resetovanje Wi-Fi veze držite dugme 6 sekundi.

Upotreba

U aplikaciji birate neprekidan ili povremeni protok. Senzor težine u postolju prati pijenje. To radi samo za mačke i ne razlikuje više mačaka. Aplikacija vas podsjeća na nizak nivo vode, zamjenu filtera i čišćenje.

- Bijelo, treperi svake sekunde: način podešavanja
- Bijelo, stalno svijetli: povezano
- Crveno/bijelo, brzo treperi: povezivanje nije uspjelo
- Crveno, treperi svake sekunde: ažuriranje firmvera

Napajanje i baterija

Fontana nema ugrađenu bateriju, pa mora stalno biti priključena. Bežična je samo pumpa u rezervoaru.

- Ulaz adaptera: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Izlaz adaptera: DC 5 V, 1 A (5 W)

Njega i čišćenje

- Mijenjajte filter i čistite fontanu najmanje svake 2 sedmice, češće ako imate više mačaka.
- Izvadite pumpu iz rezervoara i pri čišćenju rastavite rotor.
- Nije za mašinu za suđe. Ne čistite vrelom vodom.
- Postolje nikada ne potapajte u vodu.

Sigurnosna upozorenja

- Koristite samo u zatvorenom, na suhom mjestu i ravnoj površini.
- Nikada ne uključujte fontanu bez vode.
- Ne priključujte je ako su kabl ili utikač mokri.
- Ne izlažite je temperaturama ispod 0 °C.
- Koristite samo originalnu opremu i ne prepravljajte uređaj.
- Plastične kese držite dalje od djece i životinja.

Odlaganje

Ne bacajte uređaj u kućni otpad. Odnesite ga na mjesto za prikupljanje električnog i elektronskog otpada. Ambalažu reciklirajte prema lokalnim propisima.

Proizvođač i kontakt u EU

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Kina. E-pošta: support@petlibro.com

Model: PL-WF105-31W. Odgovorno lice u EU provjerite na ambalaži ili kod prodavača.

ESPAÑOL

PETLIBRO Dockstream fuente inteligente 2,5 L (PL-WF105-31W) – Guía del usuario

Contenido de la caja

- Fuente
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación (USB-A a USB-C, 1,5 m)
- Manual de usuario

Primeros pasos

La fuente necesita una red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.

- Remoje el filtro en agua limpia durante 5 minutos y luego enjuáguelo.
- Monte el depósito, la bomba, el filtro de espuma y la bandeja del filtro.
- Llene el depósito de agua.
- Introduzca el cable por completo en la ranura bajo la base para que quede plano. Es necesario para medir bien el nivel de agua.
- Coloque la fuente sobre una superficie firme y nivelada. No sobre una alfombrilla o alfombra, ni pegada a la pared.
- Conéctela con el adaptador incluido.
- Instale la app PETLIBRO (iOS o Android) y siga la configuración Wi-Fi. La app PETLIBRO Lite no es compatible.
- Para restablecer el Wi-Fi, mantenga pulsado el botón 6 segundos.

Uso

En la app puede elegir flujo continuo o intermitente. Un sensor de peso en la base registra cuánto bebe el animal. Solo funciona con gatos y no distingue entre varios gatos. La app avisa de nivel de agua bajo, cambio de filtro y limpieza.

- Blanco, parpadea cada segundo: modo de configuración
- Blanco fijo: conectado
- Rojo/blanco, parpadeo rápido: fallo de conexión
- Rojo, parpadea cada segundo: actualización de firmware

Alimentación y batería

La fuente no tiene batería integrada, así que debe estar siempre enchufada. Solo la bomba del depósito es inalámbrica.

- Entrada del adaptador: CA 100–240 V, 50/60 Hz
- Salida del adaptador: CC 5 V, 1 A (5 W)

Cuidado y limpieza

- Cambie el filtro y limpie la fuente al menos cada 2 semanas, más a menudo si tiene varios gatos.
- Saque la bomba del depósito y desmonte el rotor al limpiarla.
- No apta para lavavajillas. No la limpie con agua caliente.
- No sumerja nunca la base en agua.

Advertencias de seguridad

- Úsela solo en interiores, en un lugar seco y sobre una superficie nivelada.
- No haga funcionar nunca la fuente sin agua.
- No la enchufe si el cable o el enchufe están mojados.
- Manténgala alejada de temperaturas inferiores a 0 °C.
- Use solo accesorios originales y no modifique el aparato.
- Mantenga las bolsas de plástico lejos de niños y mascotas.

Eliminación

No tire el aparato a la basura doméstica. Llévelo a un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Recicle el embalaje según la normativa local.

Fabricante y contacto en la UE

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China. Correo: support@petlibro.com

Modelo: PL-WF105-31W. Consulte el embalaje o al vendedor para conocer la persona responsable en la UE.

FRANÇAIS

PETLIBRO Dockstream fontaine connectée 2,5 L (PL-WF105-31W) – Guide d'utilisation

Contenu de la boîte

- Fontaine
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation (USB-A vers USB-C, 1,5 m)
- Manuel d'utilisation

Mise en route

La fontaine nécessite un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Le 5 GHz n'est pas pris en charge.

- Faites tremper le filtre 5 minutes dans de l'eau propre, puis rincez-le.
- Assemblez le réservoir, la pompe, le filtre en mousse et le plateau du filtre.
- Remplissez le réservoir d'eau.
- Enfoncez complètement le câble dans la rainure sous la base pour qu'il soit à plat. C'est nécessaire pour mesurer correctement le niveau d'eau.
- Posez la fontaine sur une surface stable et plane. Pas sur un tapis ni contre un mur.
- Branchez-la avec l'adaptateur fourni.
- Installez l'application PETLIBRO (iOS ou Android) et suivez la configuration Wi-Fi. L'application PETLIBRO Lite n'est pas prise en charge.
- Pour réinitialiser le Wi-Fi, maintenez le bouton enfoncé 6 secondes.

Utilisation

Dans l'application, choisissez un débit continu ou intermittent. Un capteur de poids dans la base suit la consommation d'eau. Cela fonctionne uniquement pour les chats et ne distingue pas plusieurs chats. L'application vous rappelle le niveau d'eau bas, le changement de filtre et le nettoyage.

- Blanc, clignote chaque seconde : mode configuration
- Blanc fixe : connecté
- Rouge/blanc, clignotement rapide : échec de connexion
- Rouge, clignote chaque seconde : mise à jour du firmware

Alimentation et batterie

La fontaine n'a pas de batterie intégrée et doit rester branchée. Seule la pompe dans le réservoir est sans fil.

- Entrée de l'adaptateur : CA 100–240 V, 50/60 Hz
- Sortie de l'adaptateur : CC 5 V, 1 A (5 W)

Entretien et nettoyage

- Changez le filtre et nettoyez la fontaine au moins toutes les 2 semaines, plus souvent avec plusieurs chats.
- Retirez la pompe du réservoir et démontez le rotor lors du nettoyage.
- Ne passe pas au lave-vaisselle. Ne nettoyez pas à l'eau chaude.
- Ne plongez jamais la base dans l'eau.

Consignes de sécurité

- Utilisez-la uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec, sur une surface plane.
- Ne faites jamais fonctionner la fontaine sans eau.
- Ne la branchez pas si le câble ou la fiche est mouillé.
- Tenez-la à l'abri des températures inférieures à 0 °C.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine et ne modifiez pas l'appareil.
- Tenez les sacs plastiques hors de portée des enfants et des animaux.

Mise au rebut

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte des

déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Recyclez l'emballage selon les règles locales.

Fabricant et contact UE

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Chine. E-mail : support@petlibro.com

Modèle : PL-WF105-31W. Pour la personne responsable dans l'UE, consultez l'emballage ou le vendeur.

POLSKI

PETLIBRO Dockstream inteligentna fontanna 2,5 L (PL-WF105-31W) – instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- Fontanna
- Zasilacz
- Kabel zasilający (USB-A na USB-C, 1,5 m)
- Instrukcja obsługi

Pierwsze kroki

Fontanna wymaga sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Sieć 5 GHz nie jest obsługiwana.

- Namocz filtr w czystej wodzie przez 5 minut, a następnie go opłucz.
- Złóż zbiornik, pompę, filtr piankowy i tackę filtra.
- Napełnij zbiornik wodą.
- Wciśnij kabel do końca w rowek pod podstawą, aby leżał płasko. Jest to potrzebne do dokładnego pomiaru poziomu wody.
- Postaw fontannę na stabilnej, równej powierzchni. Nie na macie ani dywanie i nie przy ścianie.
- Podłącz ją za pomocą dołączonego zasilacza.
- Zainstaluj aplikację PETLIBRO (iOS lub Android) i postępuj zgodnie z konfiguracją Wi-Fi. Aplikacja PETLIBRO Lite nie jest obsługiwana.
- Aby zresetować Wi-Fi, przytrzymaj przycisk przez 6 sekund.

Użytkowanie

W aplikacji wybierasz przepływ ciągły lub przerywany. Czujnik wagi w podstawie śledzi picie. Działa to tylko w przypadku kotów i nie rozróżnia kilku kotów. Aplikacja przypomina o niskim poziomie wody, wymianie filtra i czyszczeniu.

- Biała, miga co sekundę: tryb konfiguracji
- Biała, świeci stale: połączono
- Czerwona/biała, miga szybko: błąd połączenia
- Czerwona, miga co sekundę: aktualizacja oprogramowania

Zasilanie i bateria

Fontanna nie ma wbudowanej baterii, dlatego musi być stale podłączona. Bezprzewodowa jest tylko pompa w zbiorniku.

- Wejście zasilacza: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Wyjście zasilacza: DC 5 V, 1 A (5 W)

Pielęgnacja i czyszczenie

- Wymieniaj filtr i czyść fontannę co najmniej co 2 tygodnie, częściej przy kilku kotach.
- Wyjmij pompę ze zbiornika i podczas czyszczenia rozłóż wirnik.
- Nie nadaje się do zmywarki. Nie czyść gorącą wodą.
- Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tylko w pomieszczeniach, w suchym miejscu, na równej powierzchni.
- Nigdy nie uruchamiaj fontanny bez wody.
- Nie podłączaj jej, jeśli kabel lub wtyczka są mokre.
- Chroń ją przed temperaturami poniżej 0 °C.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i nie modyfikuj urządzenia.
- Trzymaj torby plastikowe z dala od dzieci i zwierząt.

Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Oddaj je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opakowanie poddaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Producent i kontakt w UE

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Chiny. E-mail: support@petlibro.com

Model: PL-WF105-31W. Osobę odpowiedzialną w UE sprawdź na opakowaniu lub u sprzedawcy.

ROMÂNĂ

PETLIBRO Dockstream fântână inteligentă 2,5 L (PL-WF105-31W) – Ghid de utilizare

Conținutul cutiei

- Fântână
- Adaptor de alimentare
- Cablu de alimentare (USB-A la USB-C, 1,5 m)
- Manual de utilizare

Primii pași

Fântâna are nevoie de o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Rețeaua de 5 GHz nu este acceptată.

- Înmuiați filtrul în apă curată timp de 5 minute, apoi clătiți-l.
- Asamblați rezervorul, pompa, filtrul din burete și tava filtrului.
- Umpleți rezervorul cu apă.
- Împingeți cablul complet în canalul de sub bază, ca să stea plat. Este necesar pentru măsurarea corectă a nivelului apei.
- Așezați fântâna pe o suprafață fermă și plană. Nu pe un covoraș sau covor și nu lipită de perete.
- Conectați-o cu adaptorul inclus.
- Instalați aplicația PETLIBRO (iOS sau Android) și urmați configurarea Wi-Fi. Aplicația PETLIBRO Lite nu este acceptată.
- Pentru resetarea Wi-Fi, țineți apăsat butonul 6 secunde.

Utilizare

În aplicație alegeți fluxul continuu sau intermitent. Un senzor de greutate din bază urmărește cât bea animalul. Funcționează doar pentru pisici și nu face diferența între mai multe pisici. Aplicația vă amintește de nivelul scăzut al apei, schimbarea filtrului și curățare.

- Alb, clipește la fiecare secundă: mod configurare
- Alb continuu: conectat
- Roșu/alb, clipește rapid: conectare eșuată
- Roșu, clipește la fiecare secundă: actualizare firmware

Alimentare și baterie

Fântâna nu are baterie încorporată, deci trebuie să rămână conectată permanent. Doar pompa din rezervor este fără fir.

- Intrare adaptor: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Ieșire adaptor: DC 5 V, 1 A (5 W)

Îngrijire și curățare

- Schimbați filtrul și curățați fântâna cel puțin o dată la 2 săptămâni, mai des dacă aveți mai multe pisici.
- Scoateți pompa din rezervor și demontați rotorul la curățare.
- Nu se spală în mașina de vase. Nu curățați cu apă fierbinte.
- Nu scufundați niciodată baza în apă.

Avertismente de siguranță

- Folosiți doar în interior, într-un loc uscat, pe o suprafață plană.
- Nu porniți niciodată fântâna fără apă.
- Nu o conectați dacă cablul sau ștecherul sunt ude.
- Feriți-o de temperaturi sub 0 °C.
- Folosiți doar accesorii originale și nu modificați aparatul.
- Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor și animalelor.

Eliminare

Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer. Duceți-l la un punct de colectare pentru deșeuri de

echipamente electrice și electronice (DEEE). Reciclați ambalajul conform regulilor locale.

Producător și contact UE

Shenzhen Libro Technology Co., Ltd, 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China. E-mail: support@petlibro.com

Model: PL-WF105-31W. Pentru persoana responsabilă în UE, verificați ambalajul sau întrebați vânzătorul.