

03 Precautions

English

- Do not expose the device to liquids or humidity as it may cause fire or electric shock.
- Avoid using the device in direct sunlight.
- Do not use MOZA flight sim gear with the MOZA racing gear.
- Recommended indoor temperature: 5°C ~ 35°C.
- For your safety and well-being, please monitor your gaming time and take breaks as needed.
- The device is not suitable for children under the age of 6; small accessories may pose a choking hazard!
- Children under 13 should have adult supervision.
- It is strictly forbidden to disassemble the equipment by yourself; failure to adhere to this will result in loss of warranty.
- The equipment must be connected with the factory-supplied power supply to ensure electrical safety and the protection of user rights and interests.
- In order to ensure user safety, parts repair or replacement can only be carried out by officially authorized repair centers.
- Non-standard power supplies are strictly prohibited even if data such as related voltages match.
- Use only AC power provided by a standard wall outlet to avoid damage to the product.
- Do not expose the device to heat sources.
- Unplug the power cord of the device if it will not be used for a long time.

Slovenian (Slovenščina)

- Naprave ne izpostavljajte tekočinam ali vlagi, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
- Izogibajte se uporabi naprave na neposredni sončni svetlobi.
- Ne uporabljajte MOZA flight sim opreme skupaj z MOZA racing opremo.
- Priporočena sobna temperatura: 5°C ~ 35°C.
- Za vašo varnost in dobro počutje spremljajte čas igranja in si vzemite odmore po potrebi.
- Naprava ni primerna za otroke, mlajše od 6 let; majhni dodatki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve!
- Otroci do 13. leta naj bodo pod nadzorom odraslih.
- Strogo je prepovedano samostojno razstavljanje opreme; nespoštovanje povzroči izgubo garancije.
- Oprema mora biti priključena z originalnim napajalnikom, da se zagotovi električna varnost in zaščita pravic uporabnika.
- Za zagotovitev varnosti uporabnika lahko popravila ali zamenjave delov izvajajo le uradno pooblaščen servisni centri.
- Uporaba neoriginalnih napajalnikov je strogo prepovedana, tudi če napetosti ustrezajo.
- Uporabljajte samo AC napajanje iz standardne električne vtičnice, da preprečite poškodbe izdelka.
- Naprave ne izpostavljajte virom toplote.

- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odklopite napajalni kabel.

Croatian (Hrvatski)

- Ne izlažite uređaj tekućinama ili vlazi jer može doći do požara ili električnog udara.
- Izbjegavajte korištenje uređaja na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne koristite MOZA flight sim opremu zajedno s MOZA racing opremom.
- Preporučena sobna temperatura: 5°C ~ 35°C.
- Radi vaše sigurnosti i dobrobiti, pratite vrijeme igranja i pravite pauze po potrebi.
- Uređaj nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina; mali dodaci mogu predstavljati opasnost od gušenja!
- Djeca mlađa od 13 godina trebaju nadzor odraslih.
- Strogo je zabranjeno samostalno rastavljanje opreme; nepoštivanje dovodi do gubitka jamstva.
- Oprema mora biti priključena originalnim napajanjem kako bi se osigurala električna sigurnost i zaštita prava korisnika.
- Kako bi se osigurala sigurnost korisnika, popravke ili zamjenu dijelova smiju obavljati samo službeni ovlašteni servisi.
- Ne-standardna napajanja su strogo zabranjena, čak i ako naponi odgovaraju.
- Koristite samo AC napajanje iz standardne zidne utičnice kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.
- Ne izlažite uređaj izvorima topline.
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, isključite napojni kabel.