⚠ PRECAUTIONS

(Original EN + SI + HR)

ENGLISH

- Do not expose the device to liquids or humidity as it may cause fire or electric shock.
- Avoid using the device in direct sunlight.
- Do not use MOZA flight sim gear with the MOZA racing gear.
- Recommended indoor temperature: 5°C ~ 35°C.
- For your safety and well-being, please monitor your gaming time and take breaks as needed.
- The device is not suitable for children under the age of 6, small accessories may pose a choking hazard!
- Children under 13 should have adult supervision.
- It is strictly forbidden to disassemble the equipment by yourself, failure to adhere to this will result in loss of warranty.
- The equipment must be connected with the factory-supplied power supply to ensure the electrical safety and the protection of user rights and interests.
- In order to ensure user safety, parts repair or replacement can only be carried out by officially authorized repair centers.
- Non-standard power supplies are strictly prohibited even if data such as related voltages match.
- Use only AC power provided by a standard wall outlet to avoid damage to the product.
- Do not expose the device to heat sources.
- Unplug the power cord of the device if it will not be used for a long time.
- If you find any abnormality, please stop using it immediately and seek help from MOZA representatives or authorized repair centers.
- Stay tuned to our official website and social media platforms for the latest product updates.

SLOVENŠČINA

- Naprave ne izpostavljajte tekočinam ali vlagi, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
- Izogibajte se uporabi naprave na neposredni sončni svetlobi.
- Ne uporabljajte letalske simulacijske opreme MOZA skupaj z dirkalno opremo MOZA.
- Priporočena notranja temperatura: 5 °C ~ 35 °C.
- Zaradi vaše varnosti in dobrega počutja spremljajte čas igranja in po potrebi delajte odmore.
- Naprava ni primerna za otroke, mlajše od 6 let; majhni dodatki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve!
- Otroci, mlajši od 13 let, morajo biti pod nadzorom odraslih.
- Samostojno razstavljanje opreme je strogo prepovedano; neupoštevanje tega povzroči izgubo garancije.
- Oprema mora biti priključena z originalnim, tovarniško priloženim napajalnikom, da se zagotovi električna varnost ter zaščita pravic in interesov uporabnika.

- Za zagotovitev varnosti uporabnika lahko popravila ali zamenjavo delov izvajajo samo uradno pooblaščeni servisni centri.
- Nestandardni napajalniki so strogo prepovedani, tudi če se podatki, kot so napetosti, ujemajo.
- Uporabljajte samo izmenični tok iz standardne električne vtičnice, da preprečite poškodbe izdelka.
- Naprave ne izpostavljajte virom toplote.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, izključite napajalni kabel.
- Če opazite kakršnokoli nepravilnost, takoj prenehajte z uporabo in poiščite pomoč pri predstavnikih MOZA ali pooblaščenih servisnih centrih.
- Spremljajte našo uradno spletno stran in družbena omrežja za najnovejše posodobitve izdelka.

HRVATSKI

- Ne izlažite uređaj tekućinama ili vlazi jer to može uzrokovati požar ili električni udar.
- Izbjegavajte korištenje uređaja na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne koristite MOZA opremu za simulaciju leta zajedno s MOZA trkaćom opremom.
- Preporučena unutarnja temperatura: 5 °C ~ 35 °C.
- Radi vaše sigurnosti i dobrobiti pratite vrijeme igranja i po potrebi pravite pauze.
- Uređaj nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina; mali dodaci mogu predstavljati opasnost od gušenja!
- Djeca mlađa od 13 godina trebaju biti pod nadzorom odraslih.
- Strogo je zabranjeno samostalno rastavljanje opreme; nepoštivanje ovoga rezultira gubitkom jamstva.
- Oprema mora biti spojena isključivo pomoću originalnog napajanja isporučenog od proizvođača kako bi se osigurala električna sigurnost i zaštita prava korisnika.
- Kako bi se osigurala sigurnost korisnika, popravke ili zamjenu dijelova mogu obavljati samo službeno ovlašteni servisni centri.
- Nestandardna napajanja strogo su zabranjena, čak i ako se podaci poput napona podudaraju.
- Koristite samo izmjeničnu struju iz standardne zidne utičnice kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.
- Ne izlažite uređaj izvorima topline.
- Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, isključite napajanje.
- Ako primijetite bilo kakvu nepravilnost, odmah prestanite koristiti uređaj i potražite pomoć od MOZA predstavnika ili ovlaštenih servisnih centara.
- Pratite našu službenu web stranicu i društvene mreže za najnovije informacije o proizvodu.

English

Warnings and Safety Information ⚠

- All information regarding the use of the products can be found in the accompanying instruction manual. Before using the product, read its contents and follow the manufacturer's recommendations. Also read the following information before use:

- **Warnings for use**
  • **Risk of damage to the device:** Use the controllers and steering wheels only for their intended purpose - for video games. Do not use the devices for purposes other than those recommended by the manufacturer. In the event of contact with liquid, immediately disconnect the device and dry it according to the manufacturer's instructions. Do not use excessive force when pressing buttons or turning the steering wheel to prevent damage to the mechanisms.
  • **Risk to the user:** Take regular breaks during intensive use to prevent hand, wrist and arm fatigue. Ensure that the controller or steering wheel is stably positioned to prevent sliding or tipping over during use. Gaming steering wheels equipped with force feedback can generate sudden movements - always hold them with both hands when playing.
  • **Power and connection risks:** Do not use damaged power cords or USB cables. Always use the original accessories supplied by the manufacturer. Make sure USB ports and power sockets are clean and free of dirt to ensure proper connection. For wireless devices, charge or replace batteries regularly to ensure uninterrupted operation.

- **Information on correct use**
  • **Preparation and configuration:** Before first use, install the software or drivers provided by the manufacturer, if required. Mount the gaming wheel on a stable surface, such as a desk, to ensure comfort and precision during use. Ensure that all cables are securely connected and protected against accidental disconnection.
  • **Safe use:** Adjust the device's gaming settings (e.g. steering wheel sensitivity, controller vibration) to your own preference to ensure comfort and avoid overloading your hands or arms. Regularly check the condition of pedals, joysticks, buttons and other components to make sure they are working properly. For steering wheels, make sure the force feedback mechanisms are not set too tight.

- **Additional precautions:** Cleaning and maintenance: Regularly remove dust from your equipment with a dry, soft cloth. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface of the unit. Storage: After use, disconnect the controller or steering wheel from the console, or computer and store in a dry, dust-free place. Cable management: For wired devices, make sure cables are tidy to prevent tangling or damage.

- **Declaration of compatibility:** The game controllers and steering wheels have been designed in accordance with the safety requirements of Regulation (EU) 2023/988. They meet the requirements for electromagnetic compatibility (EMC), durability and safety of use.

- **EU REP:** Gudsen Technology EU GmbH, Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, support@gudsen.com

Slovenian (Slovenščina)

Opozorila in varnostne informacije

- Vse informacije glede uporabe izdelkov so na voljo v priloženem uporabniškem priročniku. Pred uporabo izdelka preberite njegovo vsebino in upoštevajte priporočila proizvajalca. Preberite tudi naslednje informacije pred uporabo:

- **Opozorila za uporabo**
  • **Tveganje poškodbe naprave:** Uporabljajte kontrolerje in volane samo za njihov namen - za videoigre. Naprav ne uporabljajte za namene, druge kot tiste, ki jih priporoča proizvajalec. V primeru stika z tekočino takoj odklopite napravo in jo posušite po navodilih proizvajalca. Ne uporabljajte pretirane sile pri pritiskanju gumbov ali obračanju volana, da preprečite poškodbe mehanizmov.
  • **Tveganje za uporabnika:** Med intenzivno uporabo si redno vzemite odmore, da preprečite utrujenost rok, zapestij in rok. Poskrbite, da je kontroler ali volan stabilno postavljen, da preprečite drsenje ali prevračanje med uporabo. Gaming volani z force feedbackom lahko povzročijo nenadne premike - vedno jih držite z obema rokama med igranjem.
  • **Tveganja napajanja in povezave:** Ne uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov ali USB kablov. Vedno uporabljajte originalne dodatke proizvajalca. Prepričajte se, da so USB priključki in vtičnice čisti in brez umazanije, da zagotovite pravilno povezavo. Za brezžične naprave redno polnite ali zamenjajte baterije, da zagotovite nemoteno delovanje.

- **Informacije o pravilni uporabi**
  • **Priprava in konfiguracija:** Pred prvo uporabo namestite programsko opremo ali gonilnike proizvajalca, če je potrebno. Gaming volan namestite na stabilno površino, kot je miza, da zagotovite udobje in natančnost med uporabo. Poskrbite, da so vsi kabli varno priključeni in zaščiteni pred nenamernim odklopom.
  • **Varna uporaba:** Prilagodite igralne nastavitve naprave (npr. občutljivost volana, vibracije kontrolerja) svojemu okusu, da zagotovite udobje in preprečite preobremenitev rok ali rok. Redno preverjajte stanje pedal, joystikov, gumbov in drugih komponent, da zagotovite pravilno delovanje. Pri volanih poskrbite, da mehanizmi force feedbacka niso pretesno nastavljeni.

- **Dodatne previdnostne ukrepe:** Čiščenje in vzdrževanje: Redno odstranjujte prah z opreme z mehko suho krpo. Izogibajte se uporabi agresivnih kemikalij, ki lahko poškodujejo površino enote. Shranjevanje: Po uporabi odklopite kontroler ali volan od konzole ali računalnika in shranite na suho, brezprašno mesto. Upravljanje kablov: Pri žičnih napravah poskrbite, da so kabli urejeni, da preprečite zapletanje ali poškodbe.

- **Izjava o skladnosti:** Igralne kontrolerje in volane so oblikovali v skladu z varnostnimi zahtevami Uredbe (EU) 2023/988. Izpolnjujejo zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC), vzdržljivost in varnost uporabe.

- **EU REP:** Gudsen Technology EU GmbH, Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, support@gudsen.com

Croatian (Hrvatski)

Upozorenja i sigurnosne informacije

- Sve informacije o korištenju proizvoda nalaze se u priloženom priručniku. Prije korištenja pročitajte sadržaj i slijedite preporuke proizvođača. Pročitajte i sljedeće informacije prije uporabe:

- **Upozorenja za uporabu**
  • **Rizik od oštećenja uređaja:** Koristite kontrolere i volane samo za njihovu namjenu - za video igre. Ne koristite uređaje u svrhe druge od onih koje preporučuje proizvođač. Ako dođe do kontakta s tekućinom, odmah isključite uređaj i osušite prema uputama proizvođača. Ne koristite pretjeranu silu pri pritisku tipki ili okretanju volana da spriječite oštećenje mehanizama.
  • **Rizik za korisnika:** Redovite pauze tijekom intenzivne uporabe sprječavaju umor ruku, zapešća i ruku. Provjerite je li kontroler ili volan stabilno postavljen da spriječite klizanje ili prevrtanje. Gaming volani s force feedbackom mogu izazvati nagle pokrete - uvijek ih držite s obje ruke prilikom igranja.
  • **Rizici napajanja i povezivanja:** Ne koristite oštećene napojne kabele ili USB kabele. Uvijek koristite originalne dodatke proizvođača. Provjerite da su USB priključci i utičnice čisti i bez prljavštine. Za bežične uređaje redovito punite ili mijenjajte baterije.

- **Informacije o pravilnoj uporabi**
  • **Priprema i konfiguracija:** Prije prve uporabe instalirajte softver ili upravljačke programe proizvođača, ako je potrebno. Gaming volan postavite na stabilnu površinu, poput stola, da osigurate udobnost i preciznost. Provjerite da su svi kablovi sigurno spojeni i zaštićeni od slučajnog isključivanja.
  • **Sigurna uporaba:** Prilagodite postavke uređaja (osjetljivost volana, vibracije kontrolera) prema vlastitim željama kako biste osigurali udobnost i spriječili preopterećenje ruku ili ruku. Redovito provjeravajte stanje pedala, džojstika, tipki i drugih komponenti. Kod volana provjerite da mehanizmi force feedbacka nisu previše zategnuti.

- **Dodatne mjere opreza:** Čišćenje i održavanje: Redovito uklanjajte prašinu s opreme mekanom suhom krpom. Izbjegavajte jake kemikalije koje mogu oštetiti površinu uređaja. Pohrana: Nakon uporabe odspojite kontroler ili volan od konzole ili računala i pohranite na suho, bezprašno mjesto. Upravljanje kabelima: Za žične uređaje pazite da kablovi budu uredni kako bi se spriječilo zaplitanje ili oštećenje.

- **Izjava o sukladnosti:** Kontroleri i volani dizajnirani su u skladu s Uredbom (EU) 2023/988. Zadovoljavaju zahtjeve za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC), trajnost i sigurnost uporabe.

- **EU REP:** Gudsen Technology EU GmbH, Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf, support@gudsen.com